

# Základní pravidla

platná pro vstup a pobyt osob v Areálu TAMEH Czech s.r.o.



## Pravidla bezpečnosti a zdravého návratu

V zájmu osobní bezpečnosti Vás upozorňujeme, že Areál TAMEH Czech s.r.o. (dále jen Areál) patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ke zvláště rizikovým.

Každá osoba vstupující do Areálu je povinna dodržovat interní bezpečnostní předpisy týkající se vstupu/vjezdu a pohybu osob v Areálu, se kterými byla seznámena.

### Rizika

▪ pádu a uklouznutí	OOPP: pevná vhodná obuv
▪ pádu z výšky	OOPP: postroj se zajištěním, žebřík, schůdky
▪ pád předmětu	OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem
▪ naražení	OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem
▪ hluku	OOPP: chrániče sluchu
▪ zasažení očí	OOPP: ochranné brýle (chrání před pevnými částicemi, rozstříkem kapalin nebo tekutého kovu)
▪ odření, potřísňení	OOPP: pracovní oděv, vhodné pracovní rukavice a pracovní obuv chránící končetiny
▪ přimáčknutí	OOPP: pracovní oděv s reflexními pásky nebo výstražná vesta, riziko způsobeno jeřáby a zvedanými břemeny, mechanismy – bagry, buldozery, vysokozdvížnými vozíky, silničními a kolejovými vozidly
▪ navinutí a vtažení	OOPP: řádně upnutý pracovní oděv, riziko způsobeno rotačními stroji nebo pásovými dopravníky
▪ další rizika	úraz elektrickým proudem, popálení, opaření, poleptání, ozáření, závažné havárie, intoxikace, udušení



### Desatero bezpečnosti

- 1 Používám pouze vyznačené komunikační a přístupové trasy (zejména nevstupuji do kolejíště).
- 2 Nevstupuji do nebezpečných a zakázaných prostorů.
- 3 Nevstupuji pod zavěšená břemena.
- 4 Nemanipuluji s ovládacími prvky strojů a technických zařízení.
- 5 Nedotýkám se elektrických kabelů a hadic.
- 6 Neodstraňuji a nepoškozuji ochranná zařízení (kryty).
- 7 Dodržuji bezpečnostní značky a barvy.
- 8 Používám osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
- 9 Nevstupuji na skladovaný materiál a předměty na pracovištích (vrátké polohy).
- 10 Dodržuji zákaz kouření v celém Areálu i v dopravních prostředcích. Zákaz kouření se vztahuje i na používání elektronických cigaret.

**Zdraví a bezpečnost jsou našimi prioritami. Vaše zdraví je Vaší prioritou.**



První pomoc: 155  
Hasiči: 150  
Policie: 158

Podnikový dispečink: 595 687 333  
Dispečink TAMEH: 595 687 140  
Dispečink ostrahy: 595 686 216  
Povolení vstupu: 595 685 919

**V Areálu je prováděna kontrola dodržování uvedených základních pravidel. Jejich nedodržení může mít za následek uplatnění smluvní pokuty a/nebo neumožnění dalšího vstupu/vjezdu do Areálu.**

## **Základní povinnosti vstupující/vyjíždějící osoby**

- Vstupovat/vyjíždět do Areálu a pobývat v něm pouze s platným vstupním dokladem, kterým je elektronická čipová karta (dále jen ČK) pro osobu a pro vozidlo. ČK je nepřenosná. Je platná pouze pro osobu, pro kterou byla vydána. Je platná současně s průkazem totožnosti. ČK vozidla platí pro vozidlo, pro které byla vydána.
- Vstupovat/vyjíždět do Areálu a opouštět jej pouze strážnicemi v rámci jejich provozní doby. Při každém průchodu/průjezdu strážnicí se identifikovat ČK osoby, v případě průjezdu také ČK vozidla na snímači ČK. Předložit strážnému ČK kdekoliv v Areálu.
- Právezd vozidlem přes strážnice je povolen pouze řidiči. Spolucestující jsou povinni procházet přes turnikety.
- Chránit ČK před ztrátou a poškozením. Po uplynutí doby platnosti nebo pominutí důvodu vydání ČK tuto vhodit do pohlcovače ČK nebo odevzdat na Povolování vstupu. Nefunkčnost, změny, ztrátu, nález a odcizení neprodleně hlásit Povolování vstupu. V případě ztráty nebo poškození uhradit smluvní pokutu.
- Pořídit při vstupu/vjezdu soupis majetku, který bude z Areálu opět odnášen/odvážen a seznam nechat potvrdit strážným. Umožnit strážným kontrolu zavazadel a vozidla.
- Podrobit se na požádání strážných zkoušce na zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Dbát příkazů a rozhodnutí strážných a vystupovat vůči nim korektně.
- Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Zajistit vozidlo proti pohybu před jeho opuštěním. Odstavovat vozidlo jen na místech k tomu určených.
- Při jízdě na jízdním kole používat přilbu s podbradním řemínkem a reflexní vestu.
- Dodržovat povinnosti dopravce dle dokumentace ADR.
- Každou dopravní nehodu v Areálu hlásit na podnikový dispečink.
- Neprodleně, nejpozději však při opouštění Areálu oznámit strážnému vznik škody na majetku v Areálu nebo na majetku vlastním.

## **Je zakázáno**

- Vstupovat/vyjíždět do Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, požívat resp. aplikovat je kdekoliv v Areálu.
- Vstupovat/vyjíždět do Areálu se zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo návykovými látkami. Pohybovat se po Areálu na kolečkových bruslích, skateboardech apod.
- Fotografovat nebo filmovat v Areálu bez zvláštního povolení.
- Odnášet/odvážet z Areálu majetek bez příslušných dokladů.
- Vstupovat/vyjíždět do objektů a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště nebo bez předepsaných OOPP pro dané pracoviště.
- Vykonávat v Areálu činnosti, které bezprostředně nesouvisí s plněním pracovních úkolů, zdržovat se v Areálu déle, než je nezbytně nutné nebo na místech, která nejsou schválena a určena pro plnění pracovních úkolů.

## **Povinnosti řidiče při nakládce/vykládce**

- Respektovat a řídit se pokyny zodpovědného zaměstnance, nevýjíždět do hal a nevyjíždět z nich bez jeho souhlasu.
- Při vystupování z vozidla, v místech, kde nejsou jednoznačně specifikovány použité OOPP, musí být řidič včetně posádky vybaven: Ochrannou přilbou, pracovní obuví s pevnou patou, dlouhými kalhotami a reflexní vestou.
- Nepohybovat se pod zavěšeným břemenem. Minimální vzdálenost mezi osobou a břremenem je rovna vzdálenosti mezi břremenem a podlahou, na které osoba stojí.
- Nezdržovat se na ložné ploše vozidla během nakládky, nemanipulovat s jeřábovými závěsnými prostředky. Používat vlastní žebřík nebo jiné vhodné výstupní zařízení při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování.
- Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu couvání zapnuta výstražná směrová světla.
- Mít v provozních halách vypnuty motor kromě nezbytného vjíždění a vyjíždění.
- Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu, smetí apod.
- Respektovat na silničních vahách přednost vážení technologických vozidel označených logem ArcelorMittal Ostrava a.s.
- Po ukončení nakládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachty, dveře, řetězy, lana a další).
- Do 15 minut po vjezdu do Areálu provést první vážení vozidla (tárování).
- Do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést vážení naloženého vozidla.
- Do 15 minut po posledním vážení naloženého vozidla opustit Areál.